

Umstellen von Dual Purpose Pins auf normale I/O-Pins in Quartus 9:

Für Mercury-EU_Rev1: Dual Purpose Pins (221, 226, 231, 232) müssen umkonfiguriert werden zu normalen I/O pins

Assignments

Device

Device and Pin Options

Dual Purpose Pins

Data(0-7) mit RESET umstellen auf "Normal I/O-Pins" (Doppelklick) nCEO wird durch Klick auf das Property-Fenster umgestellt

73, Gerd

DJ8AY